



## **SEDOO ROLA**

*Tento výrobek je vybaven synchronním mechanismem*



**Ovládání výšky sedáku:** tahem pravé přední páčky směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

**Ovládání úhlu opěraku:** pohybem levé páčky směrem vzhůru odjistíme aretaci mechanismu a dojde k jeho uvolnění. Zvolenou polohu zajistíme pohybem páčky do původní polohy (dolů).

**Ovládání tuhosti houpání:** v pravé části pod sedákem u páčky na ovládání výšky sedáku je ovládací mechanismus k nastavení síly tuhosti označeno symbolem + / - – po vysunutím páčky točením doprava nebo doleva nastavíte tuhost na potřeby uživatele

**Ovládání posuvu sedáku:** páčka na pravé straně pod sedákem označená oboustrannou šipkou umožňuje hloubkový posuv sedáku dopředu a dozadu, a to stisknutím páčky směrem dolů

**Bederní opěrka:** bederní opěrka je umístěná v zadní části opěraku. Lze nastavit v určitém rozmezí nahoru nebo dolů dle potřeby uživatele

**Područky:** zatlačením bočních tlačítek nastavíte požadovanou výšku područek, horní část područek je seřiditelná dopředu a dozadu a do stran

**Opěrka hlavy:** pohybem nahoru/dolů nastavíme požadovanou výšku a uchopením opěrky nastavíme požadovaný úhel sklonu

---

## **Údržba**

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

## **Užití**

Židle je určena k 8 hodinovému sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta je platná výhradně u tohoto druhu použití. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením pokynů údržby

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.