



SEDOO MIO

Tento výrobek je vybaven synchronním mechanismem



Ovládání výšky sedáku: tahem pravé přední páčky pod sedákem odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu sedu zajistíme.

Ovládání úhlu opěráku: pohybem levé páčky pod sedákem směrem dopředu odjistíme aretaci mechanismu, kdy dojde k jeho uvolnění, které umožňuje tzv. houpání. Zvolenou polohu zajistíme pohybem páčky do zadní polohy. Zafixování je možné ve 4 polohách.

Ovládání tuhosti houpání: Nastavení síly protiváhy docílíme otáčením šroubu pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu, a povolováním odpor při houpání (sklonu opěradla) snižujeme.

Bederní opěrka: bederní opěrka je umístěná v zadní části opěráku. Lze ji nastavit v určitém rozmezí nahoru nebo dolů dle potřeby uživatele

Opěrka hlavy: pohybem nahoru/dolů nastavíme požadovanou výšku, kterou je možné nastavit v 7 pozicích. A uchopením opěrky nastavíme požadovaný úhel sklonu opěrky hlavy.

Područky: zatlačením a následným povolením bočních tlačítek nastavíte požadovanou výšku područek

Údržba

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu vysátím, omytí vodou nebo šamponováním. Na plastové díly lze použít přípravky, které jsou k tomu účelu určeny. Čisticí prostředky neprodáváme – lze je pořídit v prodejnách k tomu určených.

Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

Užití

Židle je určena k 8 hodinovému sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta je platná výhradně u tohoto druhu použití. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením pokynů údržby

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.